


LT-T-L13

Uživatelská příručka



< Níže uvedené obrázky slouží pouze jako referenční, podívejte se prosím na skutečný výrobek. >

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně si ji uschovejte.

Technická data

Maximální zatížení	300 kg
Maximální rychlost	38 mm/s
Nejvyšší pozice	1 305 mm
Nejnižší pozice	655 mm
Rozsah šířky	1 100 mm - 1 900 mm
Velikost použitelné pracovní plochy	Délka: 1 800 mm - 2 400 mm
	Šířka: 800 mm - 900 mm
	Tloušťka: >18 mm

Přehled o produktu

Seznam příslušenství

Pozor: Níže uvedené nákresy jsou pouze orientační a mohou se mírně lišit od dodaného výrobku a příslušenství. V případě chybějícího nářadí nebo problémů s instalací kontaktujte zákaznický servis.



4x4
A x1



B x8



C x16



D x16



E x26




Síťový háček
G x6




Svorka na kabely
x4

Příprava před montáží



Instalujte na koberci, abyste zabránili poškrábání.




Je vyžadována spolupráce dvou nebo více osob.

Seznam součástí

Č.	Část
①	Nosník x2
②	Boční konzole x2
③	Zvedací sloupky x4
④	Podstavec x2
⑤	Ovladač x1

Č.	Část
⑥	Ovládací skříňka x1
⑦	Kabel x1
⑧	Sít pro správu kabelů x1
⑨	Imbusový klíč x1



Návod na instalaci



Kroky instalace

KROK 1


Připevnění boční konzole k nosníku




Nosník doporučujeme zvednout, abyste si usnadnili instalaci nosné desky.

KROK 2


Nastavení délky nosníku




a) Otočte rám.
b) Povolte čtyři šrouby rámu a rám roztáhněte.
c) Pokud jsou na desce stolu otvory, nosníky roztáhněte tak, aby byly v jedné rovině s otvory; pokud na desce stolu otvory nejsou, nainstalujte podpěrné desky na obou stranách těsně k okraji desky stolu.



Límít roztážení nesmí překročit označení MAX.




Při seřizování nosníku dbejte na to, aby byl štítek osy vycentrovaný.




KROK 3

Instalace stolní desky





Připraveno uživatelem





KROK 4

Instalace zvedacích sloupků




KROK 5

Připevnění podstavců




KROK 6

Instalace ovladače




Připraveno uživatelem




KROK 7

Instalace ovládací skříňky




Připraveno uživatelem



KROK 8


Připojení kabelů

! Připojte stejné barvy.




KROK 9

Instalace síťového háčku




Připraveno uživatelem

! Pokud má stolní deska otvory, je umístění háčku určeno podle otvorů; Pokud stolní deska otvory nemá, položte na ni síťku rovně a podle toho určete polohu háčků.




KROK 10

Připevnění sítky na kabely



! Otočte stůl a ujistěte se, že ovladač směřuje směrem nahoru.



Běžná řešení závad

Následující tipy vám pomohou odhalit a odstranit běžné závady a chyby. Pokud závada, se kterou jste se setkali, není uvedena níže, obraťte se na svého dodavatele. Pouze výrobce a odborníci jsou schopni tyto závady a chyby vyšetřit a odstranit.

Chyba	Metoda
Pracovní stůl nefunguje.	Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny;
Zvedá se nízkou rychlostí.	Zkontrolujte, zda není stůl přetížený, maximální nosnost: 300 kg;
Stůl se pohybuje směrem dolů bez provedení jakékoliv operace.	
Automatické samovolné resetování.	
Pohybuje se směrem dolů, ale ne nahoru, nebo se pohybuje směrem nahoru, ale ne dolů.	Stůl resetujte;
Horní a spodní výška není dostatečná.	
Stůl nelze zvednout.	
Přepracování (Pracovní cyklus: Max. 2 min zapnutý/ 18 min vypnutý)	Po 18minutovém zastavení při připojení k napájení stůl restartujte.
Není možné použít napájecí modul.	Před použitím stůl resetujte nebo zvedněte/snižte a počkejte 1 vteřinu.
Stiskněte tlačítko "▼", když se stůl zvedá.	Zkontrolujte, zda pod stolem nejsou žádné překážky nebo zda nejsou kabely propletené s jinými věcmi.

Upozornění

- Napájení: AC100V-240V, 50/60Hz
- Prostředí pro používání: 0 - 40 °C
- Před čištěním odpojte síťovou zástrčku, při čištění otřete lehce navlhčenou utěrkou prach na povrchu, dávejte pozor, aby se kapky nedostaly do vnitřních částí, neuvolňujte konektor.
- Elektrická krabice obsahuje elektronické součástky, kovy, plasty, dráty atd. a proto ji likvidujte v souladu s legislativou jednotlivých zemí týkající se životního prostředí, nikoliv jako běžný domovní odpad.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte správnou a úplnou montáž.
- Před prvním použitím se seznamte se všemi funkcemi a programovými nastaveními výrobku.
- Dětem je zakázáno si s tímto výrobkem hrát z důvodu nepředvídatelného jednání při hrách, za případné hrozící nebezpečí způsobené tímto nevhodným jednáním nenese výrobce odpovědnost.
- Mírný hluk způsobený klínovým řemenem nebo brzdovým systémem v důsledku konstrukce nebude mít žádný vliv na používání zařízení.
- Je zakázáno čistit výrobek korozivními nebo abrazivními materiály. Je nutné zajistit, aby použitý čisticí prostředek neznečišťoval životní prostředí.

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Dbejte na to, aby se v provozním prostředí nenacházely žádné zdroje nebezpečí, např. neodhazujte v okolí žádné nářadí. Vždy dbejte na zacházení s obalovým materiálem, abyste předešli případnému nebezpečí, např. plastový sáček může vést k nebezpečí udušení dětí.
- V případě potřeby si ponechte originální obal pro případ budoucího použití při přepravě.
- Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a uklíďte všechny volné předměty. Skladujte jej na chladném a suchém místě.
- Tento produkt obsahuje malé části, které mohou při nechtěném požití představovat nebezpečí udušení. Udržujte drobné součástky v bezpečné vzdálenosti od dětí.

Likvidace odpadu



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálů. Pro vrácení použitého zařízení využijte možnosti odevzdání a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Dovozce:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz