
ČEŠTINA



Liftor

Rohový zvedací stůl Liftor TRIO

Montážní návod

Bezpečnostní opatření

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se se všemi pokyny, které jsou zde uvedeny. Uložte návod k obsluze na bezpečné místo, abyste do něj mohli nahlédnout v budoucnu v případě potřeby. Pokud budete výrobek předávat nebo prodávat třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i tento návod k obsluze.

1. Tento výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a pochopily související rizika.
2. Děti si s výrobkem nesmí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí vykonávat děti bez dozoru.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Je zakázáno používat výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo vidlicí, s poškozenou kabeláží, ovládací skříňkou, adaptérem nebo ovladačem.
5. Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete tento zvedací stůl zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepěťová ochrana.

   VAROVÁNÍ

   Nesprávné používání může vést k vážnému zranění nebo škodě na majetku.

6. Tento výrobek je vhodný pouze pro použití uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.
7. Tento výrobek je určen k nastavení výšky pracovní desky stolu a je dodáván jako ucelený výrobek, který se skládá z několika částí. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Nepoužívejte výrobek ke komerčním nebo laboratorním účelům.

8. Je zakázáno přestavovat výrobek za účelem jiného způsobu použití.
9. K napájení výrobek používejte pouze dodávaný adaptér a dodávaný napájecí kabel. Nepoužívejte žádné jiné komponenty ani části tohoto výrobku nepoužívejte k napájení jiných výrobků. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem, vážné zranění, škody na majetku apod.
10. Používejte výrobek pouze s částmi, které jsou v rámci uceleného výrobku dodávány.
11. Nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě. Na výrobek neumísťujte vázy nebo jiné nádoby naplněné vodou.
12. Nevystavujte výrobek tepelnému záření (např. z topení), přímému slunečnímu svitu ani otevřenému ohni. Na výrobek neumísťujte zdroje tepla nebo otevřeného ohně, např. svíčky.
13. Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo prašností. Nepoužívejte jej v místě, kde se používají nebo skladují výbušné nebo hořlavé látky.
14. Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně sestavený, šrouby a matice jsou dotaženy a kabeláž je správně zapojena.
15. Před zapojením vidlice napájecího kabelu do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku adaptéru odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce.
16. Vidlici napájecího kabelu zapojujte pouze do řádně uzemněné síťové zásuvky.
17. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v blízkosti výrobku nacházejí děti nebo domácí zvířata. Dětem mladším 8 let by měl být zamezen přístup k výrobku.
18. Pracovní desku stolu nepřetěžujte. Vždy dodržujte maximální nosnost, která je uvedena pro tento typ výrobku.
19. Okolo výrobku zajistěte volný manipulační prostor, aby nedocházelo ke kolizím s cizími předměty při pohybu pracovní desky.
20. Výrobek odpojte od zdroje napájení, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před přemístěním, čištěním, údržbou apod.
21. K čištění používejte pouze čistou a suchou utěrku. Pracovní desku stolu čistěte podle pokynů výrobce desky.


22. Při čištění dodržujte pokyny v kapitole „Čištění“. K čištění nepoužívejte žádné hrubé čisticí prostředky, chemické ani alkalické čisticí prostředky, prostředky způsobující korozi, rozpouštědla, benzín apod.
23. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část výrobku do vody nebo jiné tekutiny.
24. Pokud je výrobek nebo některá jeho část poškozena, obraťte se na zákaznický servis. Výrobek nerozebírejte, nezkratujte ani se jej nepokoušejte opravit. Neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit svépomocí. Vždy se obraťte na zákaznický servis.
25. Do otvorů výrobku nevkládejte žádné cizí předměty.
26. Doporučujeme uschovat obalový materiál alespoň po dobu zákonné záruční lhůty v případě nutné přepravy. Obalový materiál dále likvidujte v souladu s místně platnými právními předpisy.



Vyloučení odpovědnosti







Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za ztrátu, zranění nebo škodu na majetku vzniklou v důsledku nesprávného zacházení s výrobkem, nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu nebo jiného jednání, které nebylo výrobcem či dovozcem schváleno.

Co najdete v balení




Součásti stolu



Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
1		Zvedací sloupek	3
2		Podstavec	3

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
3		Vyrovnávací nožka	6
4		Krajní díl příčného nosníku	4
5		Středová lišta nosníku	2
6		Boční konzole dlouhá	2
7		Boční konzole krátká (pro středový sloupek)	1
8		Rohový díl pravý	1
9		Rohový díl levý	1
10		Řídicí jednotka	1
11		Ovladač	1
12		Napájecí kabel	1
13		Propojovací kabel zvedacího sloupku, 110 cm	2
14		Propojovací kabel zvedacího sloupku, 150 cm	1

Spojovací materiál a příslušenství

Číslo	Ilustrace	Popis	Počet kusů
A		Šroub šestihranný M6×10	34
B		Šroub šestihranný M6×10×4,5	4
C		Šroub šestihranný M6×16	12
D		Samořezný šroub M5×16	26
E		Samořezný šroub M4×16 (pro ovladač)	2
F		Samolepicí příchytka kabelu	15
G		Imbusový klíč 4 mm	1


Montáž stolu

Rozložte všechny díly a nářadí tak, abyste se ujistili, že máte k dispozici všechny díly uvedené v kapitole „Co najdete v balení“. Zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není poškozený. V případě, že díl chybí nebo je poškozený, se obraťte na zákaznickou podporu.
Stůl sestavujte na měkké podložce, například na kartonu z původního obalu, aby nedošlo k poškození dílů, desky stolu ani podlahy. Celý rám sestavujte v obrácené poloze, tedy nohami vzhůru.

TIP

Pro rychlejší sestavení stolu můžete použít Aku šroubovák.


Rozložení příčných nosníků




Krajní díly příčného nosníku ④ jsou z výroby zasunuty do sebe. Zcela je od sebe oddělte – uvnitř naleznete obě středové lišty nosníku ⑤.


Montáž krajních zvedacích sloupků






Montáž středového zvedacího sloupku







Montáž podstavců





Připojení krajních dílů nosníku ke středovému sloupku







Šrouby **B** v tomto kroku nedotahujte. Musí zůstat volné, abyste mohli později nastavit úhel mezi oběma rameny podnože podle tvaru desky stolu.

Příklady možného nastavení úhlů nosníků:


90°



180°




135°



Montáž středových lišt nosníku







TIP

Rozteč podnože lze nastavit v rozmezí 110 až 180 cm. Rozteč nastavte podle rozměrů desky stolu ještě předtím, než šrouby (A) dotáhnete.


Montáž desky stolu, ovladače a řídicí jednotky






Před přišroubováním desky utáhněte také šrouby **B** na krajních dílech nosníku, viz instrukce na straně 10.

Zapojení kabeláže






TIP

Delší propojovací kabel o délce 150 cm (14) použijte pro zvedací sloupek, který je od řídicí jednotky nejdále.

Provozní poloha stolu



Sestavený stůl otočte do provozní polohy, tedy pravou stranou nahoru. Pro otočení stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Stůl uchopte vždy za rám podnože, nikdy ne za desku stolu. Vyrovnejte stůl pomocí vyrovnávacích nožek ③ jejich utažením či povolením.

Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby dotažené a kabeláž správně zapojená. Ujistěte se, že se v dráze pohybu desky nenacházejí žádné překážky, že se deska nedotýká stěn a že všechny kabely mají dostatečnou délku pro celý rozsah zdvihu.

Napájecí kabel zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky 110–240 V.